

Návod na inštaláciu podložiek pod koberce metódou napínania

(vhodná pre podložky DeepStep, ExtraStep, FirmStep, GreenStep a PowerStep)

- **Aklimatizácia koberca a podložky**

Pred začiatkom pokládky sa musí podložka pod koberec, ako aj koberec uložiť (aklimatizovať) v priestore, kde budú pokladané po dobu minimálne 24 hodín. Aklimatizácia by mala prebiehať za podmienok, za ktorých bude tovar neskôr používaný.

- **Príprava podkladu**

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a rovný. Prípadne väčšie nerovnosti, či praskliny treba vyrovnať. Následne treba podklad povysávať kvalitným vysávačom, aby sa zbavil všetkých nečistôt a prachu.

- **Inštalácia napínacích lišt**

Podľa podkladu zvolte napínacie lišty s klincami do betónového, alebo dreveného podkladu. Lišty nainštalujte po celom obvode miestnosti, kde koberec ukončujete, tzn. pri stenách, vstavanej skrini a pod., pribitím klinčov do podkladu. V prípade nedostatočnej pevnosti podkladu, kedy sa napr. poter po pribití klinca odlupuje, môžete napínaciu lištu o podklad prilepiť [montážnym lepidlom](#). Lišty sa inštalujú šípkou smerom k stene. Medzi napínacou lištou a stenou nechajte medzeru cca. 3-7 mm, podľa hrúbky koberca.

- **Inštalácia podložky**

Pásky podložky kladte tesne jeden vedľa druhého, potlačenou stranou hore. Ak je na koberci plánovaný spoj, musia byť spoje podložky kolmo na tento spoj. Spoj medzi dielmi koberca by mal byť zároveň na miestach s malým pohybom osôb. Podložku inštalujte po celej ploche tesne k napínacím lištám. Prípadné presahy orežte nožom. Podložku zafixujte na niekoľkých miestach o podklad, aby nedochádzalo k jej pohybu pri inštalácii koberca, [lepidlom v spreji](#). Spoje medzi jednotlivými pásmi podložky je vhodné prelepiť lepiacou páskou Duck Tape.

- **Inštalácia koberca**

Koberec rozprestrite v miestnosti tak, aby ste mali dostatočný presah okolo všetkých stien a následne ho orežte pozdĺž jednej z kratších stien miestnosti. Koberec nezarežte presne k stene, ale s presahom cca. 5mm. Pomocou kolenného napináka zafixujte koberec do zúbkov napínacích lišt a pomocou bolstera zatlačte koberec do medzery medzi stenou a napínaciu lištu. Potom prejdite na opačný koniec miestnosti a opakujte postup tak, aby došlo k primeranému napnutiu koberca. Následne opakujte postup na zvyšných stranách koberca.

- **Posledné rady**

Koberec je vhodné ukončiť soklíkom, či už obšitými pásmi rovnakého koberca, alebo [kobercovými lištami](#), do ktorých sa osadí samotný koberec.

Tiež je vhodné osadiť prechodové, alebo ukončovacie lišty pri prechode medzi miestnosťami, alebo medzi kobercom a inou podlahovou krytinou.

A nakoniec, berte do úvahy, že podložky DeepStep a GreenStep sú vhodné iba do bytových priestorov a pre koberce s kvalitným filcovým podkladom, alebo AB podkladom (mriežka), kým ostatné podložky môžete použiť aj v komerčných priestoroch a pre všetky typy kobercov.

- **Budete potrebovať**

Podložku pod koberec, koberec, napínacie lišty, fixačné lepidlo v spreji, kladivo, podlahársky, alebo olamovací nôž, kolenný napinák, bolster, valec na uhladenie, poprípade montážne lepidlo, vytlačovaciu pištoľ, kobercové a prechodové lišty.