

Návod na inštaláciu podložiek pod koberce metódou dvojitého lepenia

(vhodná pre podložky DeepStep, ExtraStep, FirmStep, GreenStep a PowerStep)

- **Aklimatizácia koberca a podložky**

Pred začiatkom pokládky sa musí podložka pod koberec, ako aj koberec uložiť (aklimatizovať) v priestore, kde budú pokladané po dobu minimálne 24 hodín. Aklimatizácia by mala prebiehať za podmienok, za ktorých bude tovar neskôr používaný.

- **Príprava podkladu**

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a rovný. Prípadne väčšie nerovnosti, či praskliny treba vyrovať. Následne treba podklad povysávať kvalitným vysávačom, aby sa zbavil všetkých nečistôt a prachu.

- **Lepenie podložky**

Podložky rozviňte od steny k stene, na každej strane nechajte presah približne 5cm. Pásky podložky kladte tesne jeden vedľa druhého, potlačenou stranou hore. Ak je na koberci plánovaný spoj, musia byť spoje podložky kolmo na tento spoj. Spoj medzi dielmi koberca by mal byť zároveň na miestach s malým pohybom osôb. Po rozmiestnení podložky po celej ploche miestnosti, ju zrolujte po pruhoch z polovice miestnosti späť. Na podklad naneste kvalitné fixačné lepidlo, tzv. suchý zips. Odporúčame použiť lepidlo [Chemos 90FL](#). Lepidlo sa aplikuje na podklad penovým valčekom. Po odvetraní lepidla (lepidlo zmení farbu z mliečnej na číru), naň uložte podložku. Dôkladne ju pritlačte a uhladte, aby sa dokonale prilepila a vytlačil sa prebytočný vzduch. Rovnaký postup zopakujte v druhej polovici miestnosti.

- **Inštalácia koberca**

Koberec sa na podložku kladie rovnako, ako na akýkoľvek iný podklad. Rozprestrite ho v miestnosti, aby ste mali dostatočný presah okolo všetkých stien a následne ho orežte pozdĺž stien na dlhších stranách miestnosti, čím sa zamedzí pnutiu koberca pri jeho rolovaní. Na lepenie koberca na podložku sa používa disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, ktoré by mohli narušiť podložku. Odporúčame použiť lepidlo [Ceresit K168](#), alebo [Chemos DL155](#). Lepidlo sa nanáša ozubenou stierkou typu [A2](#). Koberec spolovice zrolujte doprostred miestnosti. Lepidlo nanášajte od steny smerom k ohybu koberca, aby ste nezostali odrezaní od koberca plochou pokrytou lepidlom. Po odvetraní lepidla podľa pokynov výrobcu, naň opatrne položte koberec tak, aby bol položený súmerne a netvorili sa na ňom vlny. Potom koberec uhladte rukou, alebo valcom od prostriedku ku krajom, aby ste vytlačili všetok vzduch a koberec tesne priláhol k podložke. Rovnaký postup zopakujte v druhej polovici miestnosti. Následne koberec orežte načisto k stene.

- **Posledné rady**

Koberec je vhodné ukončiť soklíkom, či už obšitými pásmi rovnakého koberca, alebo [kobercovými lištami](#), do ktorých sa osadí samotný koberec.

Tiež je vhodné osadiť prechodové, alebo ukončovacie lišty pri prechode medzi miestnosťami, alebo medzi kobercom a inou podlahovou krytinou.

A nakoniec, berte do úvahy, že podložky DeepStep a GreenStep sú vhodné iba do bytových priestorov a pre koberce s kvalitným filcovým podkladom, alebo AB podkladom (mriežka), kým ostatné podložky môžete použiť aj v komerčných priestoroch a pre všetky typy kobercov.

- **Budete potrebovať**

Podložku pod koberec, koberec, fixačné lepidlo, disperzné lepidlo, podlahársky, alebo olamovací nôž, penový valček, stierku na lepidlo, valec na uhladenie, poprípade kobercové a prechodové lišty.